4　接続方法の確認

4－1　音声告知端末とパソコンをLANケーブルで直接接続する



＊この部分の配線を変更しないでください。

■接続に必要なもの

○ LAN（Ethernet）ポートのついたパソコン

LAN（Ethernet）ポートがない場合は、パソコンに合った LAN（Ethernet）カードまたはボードの増設が必要です。LAN（Ethernet）カードまたはボードがついているかは、パソコンの取扱説明書等をご確認ください。



○ LAN（Ethernet）ケーブル（ストレート）

有線で接続するためには、LAN（Ethernet）ケーブルが必要です。長さ等は接続の方法によって異なります。電話線（モジュラケーブル）とお間違えの無いようお願いいたします。

○ LAN（Ethernet）ケーブル

× 電話線（モジュラケーブル）

4－2　音声告知端末にルータを接続する



■接続に必要なもの

○ルータ（無線 LAN ルータ）

ルータとパソコンとの接続・設定については、製品や機器メーカーの仕様によって異なりますので、ルータ付属の取扱説明書や機器メーカーのホームページをご覧いただくか、機器メーカーのユーザーサポートへお問い合わせください。また、購入された販売店や専門業者にご相談ください。

○LAN（Ethernet）ポートまたは、無線 LAN 機能のついたパソコン

LAN（Ethernet）ポートがない場合は、パソコンに合った LAN（Ethernet）カードまたはボードの増設が必要です。LAN（Ethernet）カードまたはボードがついているかは、パソコンの取り扱い説明書等をご確認ください。

無線 LAN で接続される場合は、パソコンの取扱説明書等をご覧のいただき、パソコンが無線 LAN に対応しているかご確認ください。



○LAN（Ethernet）ケーブル（ストレートケーブル）

音声告知端末とルータ、また、ルータとパソコンを有線で接続するためには、LAN（Ethernet）ケーブルが必要です。電話線（モジュラケーブル）とお間違えの無いようお願いいたします。

4－3　高速ケーブルモデムとパソコンをLANケーブルで直接接続する（ハイパーコースをご契約の方）



■接続に必要なもの

○ LAN（Ethernet）ポートのついたパソコン

　LAN（Ethernet）ポートがない場合は、パソコンに合った LAN（Ethernet）カードまたはボードの増設が必要です。LAN（Ethernet）カードまたはボードがついているかは、パソコンの取扱説明書等をご確認ください。



○ LAN（Ethernet）ケーブル（ストレート）

　有線で接続するためには、LAN（Ethernet）ケーブルが必要です。長さ等は接続の方法によって異なります。電話線（モジュラケーブル）とお間違えの無いようお願いいたします。

○ LAN（Ethernet）ケーブル

× 電話線（モジュラケーブル）

4－3　高速ケーブルモデムにルータを接続する（ハイパーコースをご契約の方）



■接続に必要なもの

○ルータ（無線 LAN ルータ）

ルータとパソコンとの接続・設定については、製品や機器メーカーの仕様によって異なりますので、ルータ付属の取扱説明書や機器メーカーのホームページをご覧いただくか、機器メーカーのユーザーサポートへお問い合わせください。また、購入された販売店や専門業者にご相談ください。

○LAN（Ethernet）ポートまたは、無線 LAN 機能のついたパソコン

LAN（Ethernet）ポートがない場合は、パソコンに合った LAN（Ethernet）カードまたはボードの増設が必要です。LAN（Ethernet）カードまたはボードがついているかは、パソコンの取り扱い説明書等をご確認ください。

無線 LAN で接続される場合は、パソコンの取扱説明書等をご覧のいただき、パソコンが無線 LAN に対応しているかご確認ください。



○LAN（Ethernet）ケーブル（ストレートケーブル）

音声告知端末とルータ、また、ルータとパソコンを有線で接続するためには、LAN（Ethernet）ケーブルが必要です。電話線（モジュラケーブル）とお間違えの無いようお願いいたします。